



### KIUKAAN/HÖYRYSTIMEN VIRTAKYTKIN



Virta päälle/pois


Kiuas/Höyrystinkiuas päälle

### SAUNAN VALOT PÄÄLLE/POIS



Valot päälle/pois

### ASETA SAUNAN LÄMPÖTILA




Paina lämpötilan kohdalta

Alenna lämpötilaa

Lisää lämpötilaa

Vahvista lämpötila & palaa takasin

### ASETA SAUNAN KOSTEUSASTE




Paina kosteus % kohdalta

Alenna kosteusastetta

Lisää kosteusastetta

Vahvista kosteusaste & palaa takasin

### ASETA AIKA



Paina kellon kohdalta

Paina ylös/alas muuttaaksesi aikaa

Liiku H/Min välillä

Vahvista aika & palaa takasin